| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| Up / CH+ | Up |
| Up / CH+ | Ch + |
| Left / Vol - | Left |
| Left / Vol - | Vol - |
| Right / Vol + | Right |
| Right / Vol + | Vol + |
| Down / CH- | Ch - |
| Down / CH- | Down |
| Enter | Ok |
| Menu | Menu |
| Red / P. M | Red |
| Red / P. M | Format |
| Green / S. M | Green |
| Green / S. M | Shift + Dual |
| Yellow / FAV | Yellow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Yellow / FAV | Pre Ch |
| Blue / SLP | Blue |
| Zoom | Eject |
| Freeze | Pause |
| Blue / SLP | Sleep |
| DSP / CAPS | Info |
| Recall | Back |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| -/-- | Guide | | |
| Input | AV | | |
| PIP | Smart | | |
| POP | Media | | |
| PIP-POS | Shift + Smart | | |
| M.WIN | TV/R | | |
| Active-WIN | Shift + TV/R | | |
| TIMER | Shift + AV | | |
| STEREO | Dual | | |
| SWAP | Exit | | |
| TEXT | Text | | |
| MIX | Shift + Text | | |
| HOLD | Stop | | |
| UPDATE | Options | | |
| REVEAL | Subt | | |
| SIZE | Shift + Eject | | |