Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format	OK	OK	OK	OK
WEB	Web	LIST SMART	Smart / List		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
END BACK	Back/End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
POP-UP-M DR+	DR+/Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
ZOOM	*/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Play	SLOW	Play / Slow
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		Stop	HOLD	Stop / Hold
+V	Vol +	VOL +	Vol +	7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
-V	Vol -	VOL -	Vol -		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+	1	1	TV 1	1
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-	2 abc	2	DVD 2	2
	Up		Up	3 def	3	CD-STB 3	3
	Down		Down	4 ghi	4	VIDEO 4	4
	Right		Right	5 jkl	5	TAPE 5	5
	Left		Left	6 mno	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	AV		AV / Input / RDS		
	EPG		Guide / EPG / -/--		
	Home		Shift + Menu /		
	Menu		Menu / Home		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ZOOM *	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0	HDMI - SAT 0	0
0 AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
END BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
-V	Vol -	VOL -	Vol -
	Down		Down
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DR+/ Pop- Up- M	D. Menu / Top	Yel l ow	Yel l ow / YouTube / Repeat
*/ Zoom	Zoom / Si ze	<<	<< / Tune-
Bl ue/ Mar ker	Bl ue / Pri me Vi deo / Random	Pl ay	Pl ay / Sl ow
Back/ End	Exi t / Cancel / Cl ear	>>	>> / Tune+
PI P/[ ]	Pi cture / For mat	Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Net fl i x / Sear ch	Pause	Pause / Step / Freeze
I nf o	I nf o / Angl e	St op	St op / Hol d
Vol +	Vol +	7	7
Vol -	Vol -	Mut e	Mut e / Di mmer
P+	CH+ / Page+	1	1
P-	CH- / Page-	2	2
Up	Up	3	3
Down	Down	4	4
Ri ght	Ri ght	5	5
Lef t	Lef t	6	6
OK	OK	Power	Power
Gr een	Green / APP / Repeat	8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9		
0	0		
AV	AV / Input / RDS		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Home	Shift + Menu /		
Text	Text / Goto		
Menu	Menu / Home		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ZOOM	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
WEB	Web	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0	HDMI - SAT 0	0
0 AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END BACK	Back/End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
-V	Vol -	VOL -	Vol -
	Down		Down
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MARKER	Blue/Marker	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		