Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	OK
Mute	Mute / Dimmer	Menu Right	Right
Update	Play / Slow	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop / Hold	Back	Back / Return
Info	Rec / Rec Mode	Volume+	Vol +
Subt. List	Subtitle / EQ	Chan. Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Picture / Format	Volume-	Vol -
Return TV	Zoom / Size	Menu audio	Display / Media
Menu video	D. Menu / Top	Chan. Down	CH- / Page-
Text	Setup / OPT /	1	1
Txt Expand	Text / Goto	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info / Angle	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	OK
Mute	Mute / Dimmer	Menu Right	Right
Update	Play / Slow	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop / Hold	Back	Back / Return
Info	Rec / Rec Mode	Volume+	Vol +
Subt. List	Subtitle / EQ	Chan. Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Picture / Format	Volume-	Vol -
Return TV	Zoom / Size	Menu audio	Display / Media
Menu video	D. Menu / Top	Chan. Down	CH- / Page-
Text	Setup / OPT /	1	1
Txt Expand	Text / Goto	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info / Angle	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
On/Off		Power	Menu Down		Down
Mute		Mute / Dimmer	Back		Back / Return
Txt Stop		Stop / Hold	Volume+		Vol +
Tone+		>> / Tune+	Reveal		Smart / List
Menu audio		Audio / Lang I/II	Chan. Up		CH+ / Page+
Subt. List		Subtitle / EQ	Volume-		Vol -
Txt Expand		Zoom / Size	Display		Display / Media
Sleep Timer		Sleep / Timer	Chan. Down		CH- / Page-
Return TV		TV/Radio /	1		1
Menu video		D. Menu / Top	2		2
Text		Text / Goto	3		3
Menu		Menu / Home	4		4
Menu Up		Up	5		5
Info		Info / Angle	6		6
Menu Left		Left	7		7
OK Enter		OK	8		8
Menu Right		Right	9		9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide -/-- 1.	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0 0		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		