| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON/STANDBY | On / Standby | | Power | GUIDE/TOP MENU | Guide / Top Menu | GUIDE | Guide |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info | PREV CH/MENU | Prev CH / Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| BD/DVD | Input BD/DVD | SHIFT + 1 | Shift + 1 | PREV CH/MENU | Prev CH / Menu | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| VCR/DVR | Input VCR/DVR | SHIFT + 2 | Shift + 2 | | Up | | Up |
| CBL/SAT | Input CBL/SAT | SHIFT + 3 | Shift + 3 | PLAYLIST /CATEGORY | Left / Playlist/Category | | Left |
| GAME | Input Game | SHIFT + 4 | Shift + 4 | ENTER | Enter | OK | Ok |
| AUX | Input AUX | SHIFT + 5 | Shift + 5 | PLAYLIST /CATEGORY | Right / Playlist/Category | | Right |
| TUNER | Input Tuner | SHIFT + 6 | Shift + 6 | | Down | | Down |
| TV/CD | Input TV/CD | SHIFT + 7 | Shift + 7 | SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| PORT | Input Port | SHIFT + 8 | Shift + 8 | AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute | RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| CH DISC | CH + | CH + | Ch + | | I<< | | I<< |
| ALBUM | CH - | CH - | Ch - | | >>I | | >>I |
| VOL | Vol + | VOL + | Vol + | | << | | << |
| VOL | Vol - | VOL - | Vol - | | Play | PLAY MODE | Play |
| GUIDE/TOP MENU SP LAYOUT | Guide / Top Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | >> | | >> |
| GUIDE/TOP MENU SP LAYOUT | Guide / Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu | | Pause / Play Reverse | | Pause |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop |
| MOVIE/TV SEARCH | Movie/TV / Searc | A | Red |
| MOVIE/TV SEARCH | Movie/TV / Searc | SEARCH TV/R | TV/R |
| MUSIC REPEAT | Music / Repeat | B | Green |
| MUSIC REPEAT | Music / Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| GAME RANDOM | Game / Random | C | Yellow |
| STEREO PLAY MODE | Stereo / Play | D | Blue |
| STEREO PLAY MODE | Stereo / Play | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 11 0 | 0 | 0 | 0 |
| --/--- 10 +10 D.TUN DIMMER | +10 / Dimmer | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| --/--- 10 +10 D.TUN DIMMER | D.Tun Tuner | APP MEDIA | Media |
| 12 CLR SLEEP | Clear / Sleep | CLEAR EXIT | Exit |
| 12 CLR SLEEP | Clear / Sleep | PROG SLEEP | Sleep |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | On/Standby | | Power |
| | Input BD/DVD | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| | Input VCR/DVR | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| | Input CBL/SAT | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| | Input Game | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| | Input AUX | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| | Input Tuner | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| | Input TV/CD | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| | Input Port | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| | Muting | MUTE | Mute |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| | On/Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| | Display BD/DVD | DISPLAY INFO | Info |
| | Guide / Top Menu BD/DVD | SHIFT + TOP MENU | Shift + Menu |
| | Guide / Top Menu BD/DVD | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Guide / Top Menu BD/DVD | GUIDE | Guide |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Prev CH / Menu BD/DVD | TOP MENU MENU | Menu |
| | Prev CH / Menu BD/DVD | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Up BD/DVD | | Up |
| | Left / Playlist/Category | | Left |
| ENTER | Enter BD/DVD | OK | Ok |
| | Right / Playlist/Category | | Right |
| | Down BD/DVD | | Down |
| SETUP | Setup BD/DVD | SETTINGS OPT | Options |
| AUDIO | Audio BD/DVD | SOUND DUAL | Dual |
| RETURN | Return BD/DVD | RETURN BACK | Back |
| | I<< BD/DVD | | I<< |
| | >>I BD/DVD | | >>I |
| | << BD/DVD | | << |
| | Play BD/DVD | PLAY MODE | Play |
| | >> BD/DVD | | >> |
| | Pause BD/DVD | | Pause |
| | Stop BD/DVD | | Stop |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Movie/TV / Search BD/DVD | Red |
| Movie/TV / Search BD/DVD | TV/R |
| Music / Repeat BD/DVD | Green |
| Music / Repeat BD/DVD | Text |
| Game / Random BD/DVD | Yellow |
| Stereo / Play Mode BD/DVD | Blue |
| Stereo / Play Mode BD/DVD | SHIFT + PLAY MODE Shift + Play |
| 1 BD/DVD | 1 |
| 2 BD/DVD | 2 |
| 3 BD/DVD | 3 |
| 4 BD/DVD | 4 |
| 5 BD/DVD | 5 |
| 6 BD/DVD | 6 |
| 7 BD/DVD | 7 |
| 8 BD/DVD | 8 |
| 9 BD/DVD | 9 |
| 0 BD/DVD | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| +10 / Dimmer | SHIFT + GUIDE Shift + Guide |
| CLR / Sleep | CLEAR EXIT Exit |
| CLR / Sleep | PROG SLEEP Sleep |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/STANDBY | On / Standby | | Power |
| BD/DVD | Input BD/DVD | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| VCR/DVR | Input VCR/DVR | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| CBL/SAT | Input CBL/SAT | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| GAME | Input Game | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| AUX | Input Aux | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| TUNER | Input Tuner | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| TV/CD | Input TV/CD | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| PORT | Input Port | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| ON/STANDBY | On / Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| DISPLAY | Display TV/CD | DISPLAY INFO | Info |
| CH DISC | Disc + / Album + TV/CD | CH | Ch + |
| ALBUM | Disc - / Album - TV/CD | CH | Ch - |
| | Up TV/CD | | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PLAYLIST /CATEGORY | Left / Playlist/Category | | Left |
| ENTER | Enter TV/CD | OK | Ok |
| PLAYLIST /CATEGORY | Right / Playlist/Category | | Right |
| | Down TV/CD | | Down |
| SETUP | Setup TV/CD | SETTINGS OPT | Options |
| AUDIO | Audio TV/CD | SOUND DUAL | Dual |
| RETURN | Return TV/CD | RETURN BACK | Back |
| | I<< TV/CD | | I<< |
| | >>I TV/CD | | >>I |
| | << TV/CD | | << |
| | >> TV/CD | | >> |
| | Play TV/CD | PLAY MODE | Play |
| | Pause TV/CD | | Pause |
| | Stop TV/CD | | Stop |
| MOVIE/TV SEARCH | Movie/TV / Search TV/CD | A | Red |
| MOVIE/TV SEARCH | Movie/TV / Search TV/CD | SEARCH TV/R | TV/R |
| MUSIC REPEAT | Music / Repeat TV/CD | B | Green |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSIC REPEAT | Music / Repeat TV/CD | REPEAT TEXT | Text | | |
| GAME RANDOM | Game / Random | C | Yellow | | |
| STEREO PLAY MODE | Stereo / Play Mode TV/CD | D | Blue | | |
| STEREO PLAY MODE | Stereo / Play Mode TV/CD | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play | | |
| 1 | 1 TV/CD | 1 | 1 | | |
| 2 | 2 TV/CD | 2 | 2 | | |
| 3 | 3 TV/CD | 3 | 3 | | |
| 4 | 4 TV/CD | 4 | 4 | | |
| 5 | 5 TV/CD | 5 | 5 | | |
| 6 | 6 TV/CD | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 TV/CD | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 TV/CD | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 TV/CD | 9 | 9 | | |
| 11 0 | 0 TV/CD | 0 | 0 | | |
| --/---- 10 +10 D.TUN DIMMER | +10 / Dimmer | -/-- GUIDE | Guide | | |
| 12 CLR SLEEP | CLR / Sleep TV/C | CLEAR EXIT | Exit | | |
| 12 CLR SLEEP | CLR / Sleep TV/C | PROG SLEEP | Sleep | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|
| ON/STANDBY | On / Standby | Power |
| BD/DVD | Input BD/DVD | SHIFT + 1 — Shift + 1 |
| VCR/DVR | Input VCR/DVR | SHIFT + 2 — Shift + 2 |
| CBL/SAT | Input CBL/SAT | SHIFT + 3 — Shift + 3 |
| GAME | Input Game | SHIFT + 4 — Shift + 4 |
| AUX | Input AUX | SHIFT + 5 — Shift + 5 |
| TUNER | Input Tuner | SHIFT + 6 — Shift + 6 |
| TV/CD | Input TV/CD | SHIFT + 7 — Shift + 7 |
| PORT | Input Port | SHIFT + 8 — Shift + 8 |
| MUTING | Muting | MUTE — Mute |
| VOL + | Vol + | VOL + — Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - — Vol - |
| ON/STANDBY | On / Standby Por | SHIFT + Power — Shift + Power |
| DISPLAY | Display Port | DISPLAY INFO — Info |
| CH DISC + | CH + Port | CH + — Ch + |
| ALBUM - | CH - Port | CH - — Ch - |
| | Up Port | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|
| PLAYLIST /CATEGORY | Left / Playlist/Categor | Left |
| ENTER | Enter Port | OK — Ok |
| PLAYLIST /CATEGORY | Right / Playlist/Categor | Right |
| | Down Port | Down |
| SETUP | Setup Port | SETTINGS OPT — Options |
| RETURN | Return Port | RETURN BACK — Back |
| | I<< Port | I<< |
| | >>I Port | >>I |
| | << Port | << |
| | Play Port | PLAY MODE — Play |
| | >> Port | >> |
| | Pause / Play Reverse Port | Pause |
| | Stop Port | Stop |
| MOVIE/TV SEARCH | Movie/TV / Searc Port | A — Red |
| MOVIE/TV SEARCH | Movie/TV / Searc Port | SEARCH TV/R — TV/R |
| MUSIC REPEAT | Music / Repeat | B — Green |
| MUSIC REPEAT | Music / Repeat | REPEAT TEXT — Text |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| GAME RANDOM Game / Random | C Yellow | | |
| STEREO PLAY MODE Stereo / Play Mode Port | D Blue | | |
| STEREO PLAY MODE Stereo / Play Mode Port | SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play | | |
| 1 Port | 1 1 | | |
| 2 Port | 2 2 | | |
| 3 Port | 3 3 | | |
| 4 Port | 4 4 | | |
| 5 Port | 5 5 | | |
| 6 Port | 6 6 | | |
| 7 Port | 7 7 | | |
| 8 Port | 8 8 | | |
| 9 Port | 9 9 | | |
| 0 Port | 0 0 | | |
| +10 / Dimmer | GUIDE Guide | | |
| CLR / Sleep Port | CLEAR EXIT Exit | | |
| CLR / Sleep Port | PROG SLEEP Sleep | | |