Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
On	Power
Standby	Shift + Power
Return	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
Disc+	Shift + CH+ /
Up	Up
Vol +	Vol +
Disc-	Shift + CH+ /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Vol -	Vol -
Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II
CH Sel / Top Menu	D.Menu / Top
Test / Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Muting	Mute / Dimmer
Level Down	CH- / Page-
Level Up	CH+ / Page+
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Random	Blue / Prime Video / Random
Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze
Open / Close	Eject / Surround
Input Sel. DVD	Shift + 2
Input Sel. CD	Shift + 3
Input Sel. V1	Shift + 1
Input Sel. V2	Shift + 4
Input Sel. T1	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input Sel. T2	Shift + 8
Input Sel. V3	Shift + 7
Input Sel. V4	Shift + Guide / EPG / -/--
Input Sel. TUN	Shift + 6
Input Sel. PH	Shift + 9
Stereo	1
Direct	2
DSP ▶	3
SURR	4
SURR	Shift + Eject / Surround
A.ST	5
◀ DSP	6
SP A	7
SP B	8
Re-EQ	9
Re-EQ	Subtitle / EQ
Display	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Guide / EPG / -/--
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Dimmer	0
Zone 2	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	ON		Power
	STDBY	SHIFT +	Shift + Power
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol +	VOL +	Vol +
	Disc-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Vol -	VOL −	Vol -
	Down		Down
CH SEL TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEST MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ANGLE LEVEL	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE LEVEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
RANDOM REC	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
1 STEREO	1	TV 1	1
2 DIRECT	2	DVD 2	2
3 DSP	3	CD - STB 3	3
4 SURR	4	VIDEO 4	4
5 A.ST	5	TAPE 5	5
6 DSP	6	TUNER 6	6
7 SP A	7	AUX - HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8 SP B	8	USB 8	8		
9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 DISPLAY --/---	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH ZONE 2 ENTER	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON	Power	
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
Disc+	CH DISC	CH+ / Page+	CH+ / Page+
Vol +	VOL	Vol +	Vol +
Vol -	VOL	Vol -	Vol -
Muting	MUTING	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer
I<<	I<<	I<< / Preset-	I<< / Preset-
Play	Play	Play / Slow	Play / Slow
>>I	>>I	>>I / Preset+	>>I / Preset+
<<	<<	<< / Tune-	<< / Tune-
Stop	Stop	Stop / Hold	Stop / Hold
>>	>>	>> / Tune+	>> / Tune+
Random	RANDOM REC	Blue / Prime Video / Random	Blue / Prime Video / Random
Pause	Pause	Pause / Step / Freeze	Pause / Step / Freeze
Open / Close	OPEN/CLOSE	Eject / Surround	Eject / Surround
1	1 STEREO	1	1
2	2 DIRECT	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3 DSP	3	3
4	4 SURR	4	4
5	5 A.ST	5	5
6	6 DSP	6	6
7	7 SP A	7	7
8	8 SP B	8	8
9	9 Re-EQ	9	9
+10	+10 DISPLAY	-/--	-/-- GUIDE EPG
0	0 DIMMER	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON	Power	
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
Vol +	VOL	Vol +	
Enter	ENTER	OK	OK
Vol -	VOL	Vol -	
Muting	MUTING	Mute / Dimmer	
I<<	I<<	I<< / Preset-	
Play	Play	Play / Slow	
>>I	>>I	>>I / Preset+	
<<	<<	<< / Tune-	
Stop	Stop	Stop / Hold	
>>	>>	>> / Tune+	
Rec / Random	RANDOM REC	Rec / Rec Mode	REC MODE
Rec / Random	RANDOM REC	Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
Pause	Pause	Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE
Open / Close	OPEN/CLOSE	Eject / Surround	SURROUND
1	1 STEREO	1	TV 1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2 DIRECT	2	DVD 2
3	3 DSP	3	CD-STB 3
4	4 SURR	4	VIDEO 4
5	5 A.ST	5	TAPE 5
6	6 DSP	6	TUNER 6
7	7 SP A	7	AUX-HDD 7
8	8 SP B	8	USB 8
9	9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9
+10	+10 DISPLAY	-/--	-/-- GUIDE EPG
0	0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0
Enter	SEARCH ZONE 2 ENTER	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER