Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
Tv/Radio	TV/Radio /
4	4
5	5
6	6
↑	CH+ / Page+
7	7
8	8
9	9
↓	CH- / Page-
0	0
←PR	Back / Return
PAL/NTSC	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze
EPG	Guide / EPG / -/--
Up/PR+	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
Vol -	Vol -
OK/List	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Info	Info / Angle
Down/PR-	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
[+]	Zoom / Size
FAV	Fav / Marker / PC
Record	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Audio	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT	Text / Goto		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Audio L/R	Sound / Title		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		