| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| TV/R | TV/Radio / |
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Display | Display / Media |
| Mode | Picture / Format |
| Time | Shift + Sleep / Timer |
| F1 | Smart / List |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Red/Audio | Red / Netflix / Search |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Green/Pause | Green / APP / Repeat |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 9 | 9 |
| Yellow/Zoom | Yellow / YouTube / Repeat |
| Recall | Back / Return |
| 0 | 0 |
| SAT | Shift + 0 |
| Blue/Info | Blue / Prime Video / Random |
| Menu | Menu / Home |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Up/CH+ | Up |
| Left/Vol - | Left |
| OK | OK |
| Right/Vol + | Right |
| Down/CH- | Down |
| SUB | Subtitle / EQ |
| TXT | Text / Goto |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| FAV | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Vol + | Vol + | | |
| Find | D. Menu / Top | | |
| [+] | Zoom / Size | | |
| Page Up | CH+ / Page+ | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Sleep | Sleep / Timer | | |
| USB | SHIFT + 8 | | |
| Page Down | CH- / Page- | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Skip Prev. | I<< / Preset- | | |
| Skip Next | >>I / Preset+ | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| | | | |