Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
Red/Rec/Instant	Red	Vol +	Vol +
Green/<<	Green	Vol -	Vol -
Yellow/Stop	Yellow	Mute	Mute
Blue/play	Blue	P+	Ch +
White/>>/□	>>	P-	Ch -
>♦	D. Menu	1	1
[I]	Guide	2	2
[o]/Timer	Sleep	3	3
[?]	Eject	4	4
[♦]	Format	5	5
[≡]/Text	Text	6	6
Menu	Menu	7	7
OK	Ok	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0
Right	Right	P<P	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[i+]	Info		
I-II	Dual		
[>I<]	Subt		
[1I2]	3D		
[ ]→	AV		
♪ Smart	Smart		
[ ] Smart	Media		
[I<>I]	Back		
[-o-] / Active Control	Options		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
Red/Rec/Instant	Red	Mute	Mute
Green/<<	Green	P+	Ch +
Yellow/Stop	Yellow	P-	Ch -
Blue/Play	Blue	1	1
White/>>/□	>>	2	2
[o]/Timer	Sleep	3	3
[?]	Eject	4	4
[♦]	Format	5	5
[≡]/Text	Text	6	6
Menu	Menu	7	7
OK	Ok	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0
Right	Right	P<P	Pre Ch
Left	Left	[i+]	Info
Vol +	Vol +	I-II	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[⊁I ⊰]	AD SUBT	Subt		
	[1I 2]	ECO 3D	3D		
	[ ]→	TIMER AV	AV		
	♪ Smart	HOME SMART	Smart		
	[ ] Smart	APP MEDIA	Media		
	[I <>I]	RETURN BACK	Back		
ACTIVE CONTROL	[-o-] / Active Control	SETTINGS OPT	Options		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
Red/Rec/Instant	Red	Mute	Mute
Green/<<	Green	P+	Ch +
Yellow/Stop	Yellow	P-	Ch -
Blue/Play	Blue	1	1
White/>>/□	>>	2	2
[o]/Timer	Sleep	3	3
[?]	Eject	4	4
[♦]	Format	5	5
[≡]/Text	Text	6	6
Menu	Menu	7	7
OK	Ok	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0
Right	Right	P<P	Pre Ch
Left	Left	[i+]	Info
Vol +	Vol +	I-II	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[⊁I ⊲]	AD SUBT	Subt		
	[1I 2]	ECO 3D	3D		
	[ ]→	TIMER AV	AV		
	♪ Smart	HOME SMART	Smart		
	[ ] Smart	APP MEDIA	Media		
	[I ⊲⊳I]	RETURN BACK	Back		
ACTIVE CONTROL	[-o-] / Active Control	SETTINGS OPT	Options		