Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
STATUS	Status	AD SUBT	Subt
MIRACAST	Miracast	SEARCH TV/R	TV/R
INTERNET	Internet	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SEARCH	<<		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH	>>		>>
SKIP	I<<		I<<
PAUSE	Pause		Pause
SKIP	>>I		>>I
STOP	Stop		Stop
POP-UP MENU	Menu/Pop-Up	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right/I>		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left / ◁	Left		
OK	Ok		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Power Tv	SHIFT + Power		
INPUT AV	AV Input Tv	AV	
VOL +	Vol + Tv	Vol +	
VOL -	Vol - Tv	Vol -	