Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Back	Back / Return
DVD	Shift + 2	Back	Fav / Marker / PC
STB	Shift + 3	Info	Info / Angle
HTS	TV/Radio /	<<	<< / Tune-
Red / Demo	Red / Netflix / Search	<<	I<< / Preset-
Green	Green / APP / Repeat	Play / Pause	Play / Slow
Yellow / [I	Yellow / YouTube / Repeat	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Blue	Blue / Prime Video / Random	>>	>> / Tune+
Home	Menu / Home	>>	>>I / Preset+
Guide	Guide / EPG / -/--	Stop	Stop / Hold
Options	Setup / OPT /	Rec	Rec / Rec Mode
Options	Shift + Setup / OPT / Tools	Vol +	Vol +
Up	Up	Vol -	Vol -
Down	Down	Mute	Mute / Dimmer
Right	Right	P +	CH+ / Page+
Left	Left	P -	CH- / Page-
OK	OK	[<I>] / Format	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Net TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	
Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto	
Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	
1	TV 1	1	
2	DVD 2	2	
3	CD - STB 3	3	
4	VIDEO 4	4	
5	TAPE 5	5	
6	TUNER 6	6	
7	AUX - HDD 7	7	
8	USB 8	8	
9	BLUETOOTH 9	9	
0	HDMI - SAT 0	0	
Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	
Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	
Ambilight	LIST SMART	Smart / List	