Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Ambilight	Shift + OK
FPlay	Shift + Yellow / YouTube /
Windows	Display / Media
Rakuten Tv	Shift + Blue / Prime
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Menu	Menu / Home
Smart Colors	Smart / List
Sources/Pair	AV / Input / RDS
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
←	Back / Return
Home	Shift + Menu /
Tv Guide	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Exit/TV	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung