| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| CD | 3 | | |
| Tape 1/2 | 5 | | |
| Tuner | 6 | | |
| AUX | 7 | | |
| DBB | Guide / EPG / -/-- | | |
| DSC | Fav / Marker / PC | | |
| Volume+ | Vol + | | |
| Volume- | Vol - | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| >I | >>I / Preset+ | | |
| I< | I<< / Preset- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| << | << / Tune- | | |
| Program | TV/Radio / | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | CD | | 3 |
| | Tape 1/2 | | 5 |
| | Tuner | | 6 |
| | AUX | | 7 |
| | CD Direct 1 | | 1 |
| | CD Direct 2 | | 2 |
| | CD Direct 3 | | 4 |
| | DBB | | Guide / EPG / -/-- |
| | DSC | | Fav / Marker / PC |
| | Volume+ | | Vol + |
| | Volume- | | Vol - |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Play | | Play / Slow |
| | >I | | >>I / Preset+ |
| | I< | | I<< / Preset- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop / Hold |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | << | | << / Tune- |
| | Repeat | | Green / APP / Repeat |
| | Shuffle | | Blue / Prime Video / Random |
| | Program | | TV/Radio / |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| CD | 3 | | |
| Tape 1/2 | 5 | | |
| Tuner | 6 | | |
| AUX | 7 | | |
| DBB | Guide / EPG / -/-- | | |
| DSC | Fav / Marker / PC | | |
| Volume+ | Vol + | | |
| Volume- | Vol - | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Play | Play / Slow | | |
| >I | >>I / Preset+ | | |
| I< | I<< / Preset- | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| << | << / Tune- | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | |
| | CD | | 3 | | |
| | Tape 1/2 | | 5 | | |
| | Tuner | | 6 | | |
| | AUX | | 7 | | |
| | DBB | | Guide / EPG / -/-- | | |
| | DSC | | Fav / Marker / PC | | |
| | Volume+ | | Vol + | | |
| | Volume- | | Vol - | | |
| | Mute | | Mute / Dimmer | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |