Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
Back	Back / Return
Start (Windows)	Smart / List
i More	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume+	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
CH/PG+	CH- / Page-
Volume-	Vol -
CH/PG-	CH+ / Page+
Recorded TV	Display / Media
Guide	Guide / EPG / -/--
Live TV	TV/Radio /
Format / DVD	D.Menu / Top
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
*	*	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
#	#	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
T	[T] Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto		
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		