Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down/ CH-	Down
Mut e	Mut e	Ri ght	Ri ght
1	1	Lef t	Lef t
2	2	OK	Ok
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Menu	Menu
6	6	Exi t	Exi t
7	7	Red	Red
8	8	Gr een	Gr een
9	9	Yel l ow	Yel l ow
0	0	Bl ue	Bl ue
PgUp	Ch +	EPG	Gui de
PgDn	Ch -	Audi o	Dual
FAV+	>>I	SUB	Subt
FAV-	I <<	Zoom	Ej ect
Up/ CH+	Up	FAV	Pr e Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST	List	DISC NAV LIST	List				
PAUSE	Pause		Pause				
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R				
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back				