Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
Source		AV	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
TTX/MIX		Text	
PRE-CH		Back	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH List		List	
P+ / Page+		Ch +	
P- / Page-		Ch -	
Smart Hub		Smart	
Menu		Menu	
Guide		Guide	
Tools		Options	
Info		Info	
Up		Up	
Left		Left	
Enter		Ok	
Right		Right	
Down		Down	
Return		Shift + Back	
Exit		Exit	
Red		Red	
Green		Green	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
3D	3D	ECO 3D	3D
AD/SUBT.	AD/ Subt.	AD SUBT	Subt
■	Stop	■	Stop
⏮/ ◀◀	⏮/ ◀◀	◀◀	◀◀
⏮/ ◀◀	⏮/ ◀◀	⏮	⏮
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
⏭/ ▶▶	⏭/ ▶▶	⏭	⏭
⏭/ ▶▶	⏭/ ▶▶	▶▶	▶▶

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung