Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	Caption		Subtitle / EQ
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
-	-		Eject / Surround
0	0	0	0
PRE-CH	PRE-CH		Fav / Marker / PC
AUTO PROG.	Auto Prog.		TV/Radio /
FAV.CH	FAV. CH	SHIFT + FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ADD/DEL	ADD/Del	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
CH LIST	CH List	SMART	Smart / List
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	MTS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▼	Down	▼	Down	▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
PIP	PIP	GOTO TEXT	Text / Goto				
CH ﹀	PIP CH-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
CH ﹀	PIP CH+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title				
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
STILL	Still	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /				
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				