Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	HDMI		Shift + 0
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH List		Shift + Smart / List
	P-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart Hub		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Search	Shift + Red / Netflix /		
Status	Picture / Format		
P.Size	Zoom / Size		
E-Manual	D.Menu / Top		
History	Display / Media		
AD/Subt.	Subtitle / EQ		
<</I <<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I / >>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		