Mandis shop

CXZF

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Standby | ⏻ | Power |
| COMPUTER | Computer | Video Comp | Comp / Video |
| VIDEO | Video | Shift + Video Comp | Shift + Comp / Video |
| MENU | Menu | Menu | Menu |
| KEYSTONE | Keystone | Shift + ▲ | Shift + Up |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| VOLUME− | Vol- | Page▼ Vol | Vol - / Page - |
| VOLUME− | Left | ◀ | Left |
| VOLUME+ | Vol+ | Page▲ Vol | Vol + / Page + |
| VOLUME+ | Right | ▶ | Right |
| SELECT | Select | Enter | Enter |
| LAMPCONTROL | Lampcontrol | Shift + ⏻ | Shift + Power |
| C.ZOOM | C.Zoom Up | Play + | + / Play |
| C.ZOOM | C.Zoom Down | Stop − | - / Stop |
| AUTO PC | Auto PC | Auto | Auto |
| IMAGE | Image | Aspect Eco | Eco / Aspect |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| FREEZE | Freeze | Timer Freeze | Freeze / Timer |
| P-TIMER | P-Timer | Shift + Timer Freeze | Shift + Freeze / Timer |
| NO SHOW | No Show | Mode | Mode |
| MUTE | Mute | Mute Blank | Blank / Mute |

https://remote-controls.ch/de/Sanyo/1065505-79591-ersatzfernbedienung-fur-Sanyo-CXZF.html