Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡?]	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡+]	HOLD ■	Stop / Hold
	[≡O]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DTV	DTV	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ESG	ESG	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
▽/CD I/II/I+II	▼/ O) / I / I I / I +I I	SHIFT +	Shift + Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AV MODE	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround
DTV MENU	DTV Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
i+	[i +]	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Up		Up		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Left		Left		
OK	OK	OK	OK		
	Right		Right		
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Down		Down		
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
truD	truD	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
SLEEP	Sleep	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
OPC	OPC	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
ACTION	Action	MEDIA DISPLAY	Display / Media		