Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
DTV	Shift + 1
Radio	TV/Radio /
USB	Shift + 8
DVD	Shift + 2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV Guide	Guide / EPG / -/--
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Back / Return
Vol +	Vol +
P. Mode	Picture / Format
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
S. Mode	Sound / Title
CH -	CH- / Page-
FAV	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Source	AV / Input / RDS
Down	Down
Info	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format	<<	TUNE- << / Tune-
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	>>	TUNE+ >> / Tune+
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Play / Pause	SLOW Play / Slow
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Text	GOTO TEXT Text / Goto	Red / Goto	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Text Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	Green / A-B	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Text/DVD Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size	Yellow / Angle	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Display Power	MEDIA DISPLAY Display / Media	Blue / Repeat	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Display Power	SHIFT + Power Shift + Power		
Rec / DVD Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
Rec / DVD Menu	REC MODE Rec / Rec Mode		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Stop / Open/Clos	SURROUND Eject / Surround		
Stop / Open/Clos	HOLD Stop / Hold		
Rec List / DVD Setup	LIST SMART Smart / List		
Rec List / DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools		