Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	List		Smart / List
	0		0
	Recall		Back / Return
	V +		Vol +
	Aspect		Shift + Picture / Format
	CH +		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	V -		Vol -
	Home		Shift + Menu /
	CH -		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Source		AV / Input / RDS
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Display		Display / Media
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title
	Sleep		Sleep / Timer
	MTS		Shift + Smart / List
	Rec		Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
<< / Index	<< / Tune-
<< / Index	Shift + << /
Play/Pause /	Shift + Play /
Play/Pause /	Pause / Step / Freeze
Play/Pause /	Play / Slow
>> / TTX	>> / Tune+
>> / TTX	Shift + >> /
I<< / Sub. Pg	Shift + I<< / Preset-
I<< / Sub. Pg	I<< / Preset-
>>I / Reveal	>>I / Preset+
Stop / Mix	Shift + Rec / Rec Mode
Stop / Mix	Shift + Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CAP	Shift + Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ
TV / Radio	TV/Radio /
FAV	Fav / Marker / PC
Size / Mouse	Zoom / Size
Hold / Refresh	Stop / Hold