Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround	Audio	Audio / Lang I/II
Speakers Tv	Sound / Title	0	0
Power Tv	Shift + Power	Subtitle	Subtitle / EQ
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
Sleep	Sleep / Timer	Green	Green / APP / Repeat
1	1	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
2	2	Blue	Blue / Prime Video / Random
3	3	Top Menu	D.Menu / Top
Bluetooth	Shift + 9	Up	Up
4	4	Pop Up Menu	Shift + Menu /
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
Function	Shift + D.Menu / Top Menu	Right	Right
7	7	Return	Back / Return
8	8	Down	Down
9	9	Options	Setup / OPT /
Football	TV/Radio / Program	Sound Mode-	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	HOME / MENU	Menu / Home
SOUND MODE +	Sound Mode+	+ / CH PAGE	CH+ / Page+
MUSIC EQ	Music EQ	SHIFT + EQ / SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
PRESET−	I<</Preset-	PRESET−	I<< / Preset-
PRESET+	>>I / Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
SEN	Sen	LIST / SMART	Smart / List
TUNING−	<</Tuni g-	TUNE−	<< / Tune-
►	Play	SLOW / ►	Play / Slow
TUNING+	>>/Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
❚❚	Pause	STEP·FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold
🔇	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ / VOL	Vol +
TV +	Vol + Tv	SHIFT + + / VOL	Shift + Vol +
TV ⏻	TV Input	RDS / AV / INPUT	AV / Input / RDS
−	Vol -	VOL / −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
−	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -