Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻ STANDBY	Power	⏻	Power
TUNER	Tuner	A	Red
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
TV	TV	SHIFT + A	Shift + Red
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
✛	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	SHIFT + C	Shift + Yellow
DMPORT	DMPORT	SHIFT + D	Shift + Blue
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
BD	BD	B	Green
◀	Left	◀	Left
TV/AV SYSTEM	AV/TV Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV INPUT SLEEP	Sleep/Tv Input	TIMER AV	AV
A.F.D.	A.F.D.	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	ECO 3D	3D
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
—	Master Vol -	VOL —	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
AMP MENU	AMP Menu	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
D.SKIP	D. Skip	SEARCH TV/R	TV/R
DVD/BD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU/HOME	Menu/Home	TOP MENU MENU	Menu
	Auto Cal	RETURN BACK	Back
TOOLS/ OPTIONS	Tools/Options	SETTINGS OPT	Options
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
FM MODE ■	Stop	■	Stop
TUNING – ◀◀	<</Tuning-	«	<<
TUNING + ▶▶	>>/Tuning+	»	>>
TV CH – PRESET – ⏮	I<</TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET + ⏭	>>I/TV	+ CH	Ch +
REPLAY ←	←/Replay	I<<	I<<
ADVANCE →•	•→/Advance	>>I	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
D.TUNING	D.Tuning Tuner	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
FM MODE ■	FM Mode Tuner	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Up Tuner	SHIFT + ▲	Shift + Up
	Down Tuner	SHIFT + ▼	Shift + Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right Tuner	SHIFT +	Shift + Right				
	Left Tuner	SHIFT +	Shift + Left				
TV CH – PRESET –	I <</TV CH-/Preset- Tune	SHIFT +	CH – Shift + Ch -				
TV CH + PRESET +	>>I/TV CH+/Preset+	SHIFT +	CH + Shift + Ch +				
TUNING +	>>/Tuning+	SHIFT +	>> Shift + >>				
TUNING –	<</Tuning- Tuner	SHIFT +	<< Shift + <<				
2CH	2CH	SOUND DUAL	Dual				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻ STANDBY	Power	⏻	Power
TUNER	Tuner	A	Red
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
TV	TV	SHIFT + A	Shift + Red
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
1	1	1	1
2	2	2	2
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	SHIFT + C	Shift + Yellow
DMPORT	DMPORT	SHIFT + D	Shift + Blue
3	3	3	3
4	4	4	4
BD	BD	B	Green
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TOOLS/ OPTIONS	Tools / Option	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
TV VOL MASTER VOL +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
–	Vol - Tv	VOL –	Vol -
MENU/HOME	Menu / Home	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV CH + PRESET +	TV CH+	CH –	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV CH+	Ch +	OK Video	Shift + Ok
Tv Input	AV	Up Video	Shift + Up
AV/TV Power	Shift + Power	Down Video	Shift + Down
1 Video	Shift + 1	Right Video	Shift + Right
2 Video	Shift + 2	Left Video	Shift + Left
3 Video	Shift + 3	Play Video	Play
4 Video	Shift + 4	Pause Video	Pause
5 Video	Shift + 5	Stop Video	Stop
6 Video	Shift + 6	<</Tuning- Video	<<
7 Video	Shift + 7	>>/Tuning+	>>
8 Video	Shift + 8	I<</TV CH-/Preset- Vide	Shift + Ch -
9 Video	Shift + 9	>>I/TV CH+/Preset+	Shift + Ch +
0/10 Video	Shift + 0	←/Replay Video	I<<
-/--/>10/Clear Video	Shift + Guide	·→/Advance Video	>>I
Enter/Memory	Shift + Pre Ch		
Display Video	Shift + Info		
Menu/Home	Shift + Menu		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	AV/TV Power		Power
	BD		Green
	Tuner		Red
	SA-CD/CD		Yellow
	TV	SHIFT + A	Shift + Red
	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
	Video	SHIFT + C	Shift + Yellow
	DMPORT	SHIFT + D	Shift + Blue
	Master Vol -		Vol -
	DVD		Blue
	Master Vol +		Vol +
	2CH		Dual
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/10		0
	-/--/>10/Clear		Guide
	Enter/Memory		Pre Ch
	D.Skip		TV/R
	Display		Info
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<</Tuning-		<<
	>>/Tuning+		>>
	I<</TV		Ch -
	>>I/TV		Ch +
	AV/TV Power	SHIFT +	Shift + Power

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1 SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 SAT	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 SAT	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 SAT	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 SAT	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 SAT	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 SAT	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 SAT	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 SAT	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 SAT	SHIFT + 0	Shift + 0
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear S	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
DISPLAY	Display SAT	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	OK SAT	OK	Ok
	Up SAT		Up
	Down SAT		Down
	Right SAT		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left SAT		Left
MENU/HOME	Menu/Home	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit SAT	CLEAR EXIT	Exit
TV CH – PRESET –	I<</TV CH-/Preset- SAT	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TV CH + PRESET +	>>I/TV CH+/Preset+ SAT	SHIFT + CH +	Shift + Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	Tuner	A	Red
TV	TV	SHIFT + A	Shift + Red
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
TV/AV SYSTEM	AV/TV Power		Power
1	1	1	1
BD	BD	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	SHIFT + C	Shift + Yellow
2	2	2	2
DMPORT	DMPORT	SHIFT + D	Shift + Blue
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
>10/ -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU/HOME	Menu/Home	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
FM MODE	Stop		Stop
TUNING +	>>/Tuning+		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING –	<</Tuning-	«	<<
TV CH – PRESET –	I</TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET +	>>I/TV	CH +	Ch +
REPLAY	←/Replay	I«	I<<
ADVANCE	·→/Advance	»I	>>I
1	1 DMPort	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 DMPort	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 DMPort	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 DMPort	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 DMPort	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 DMPort	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 DMPort	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 DMPort	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 DMPort	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 DMPort	SHIFT + 0	Shift + 0
TOOLS/ OPTIONS	Tools/Options DMPort	SETTINGS OPT	Options
MENU/HOME	Menu/Home	SHIFT + TOP MENU	Shift + Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV CH – PRESET –	I</TV CH-/Preset-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TV CH + PRESET +	>>I/TV CH+/Preset+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
▷	Play DMPort	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
⏸	Pause DMPort	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
FM MODE ■	Stop DMPort	SHIFT + ■	Shift + Stop
TUNING –	<</Tuning-	SHIFT + «	Shift + <<
TUNING +	>>/Tuning+	SHIFT + »	Shift + >>