Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	REPEAT	7	AUX - HDD 7	7
ONE-TOUCH PLAY	One Touch Play	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power	SURROUND	8	USB 8	8
I/⏻	Power	⏻	Power	EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
DVD/CD	DVD/CD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	EQ	9	BLUETOOTH 9	9
DVD/CD	1	TV 1	1	PROGRAM AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FM	FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	PROGRAM AUDIO	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
FM	2	DVD 2	2	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8	SUBTITLE	0	HDMI - SAT 0	0
USB	3	CD - STB 3	3	ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/ CABLE	Tv/Cable	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	ANGLE	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/ CABLE	4	VIDEO 4	4	DVD TOP MENU	DVD Top Menu	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
AUDIO IN	Audio In	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
AUDIO IN	5	TAPE 5	5	MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FUNCTION	Function	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Up		Up
FUNCTION	6	TUNER 6	6		Left		Left
REPEAT	Repeat	RETURN BACK	Back / Return		OK	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Vol +	Vol +		
Setup	Setup / OPT /		
Down	Down		
Display	Display / Media		
Time	Shift + Sleep / Timer		
Vol -	Vol -		
I<</Preset-	I<< / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I/Preset+	>>I / Preset+		
<</Tuning-	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/Tuning+	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		