Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	Recall / +10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TVG	TVG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FAV	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH -	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TEXT TITLE	Title/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD D.MENU	D. Menu/Hold	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
REVEAL D.SETUP	D. Setup/Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SUBPAGE	Subpage	LIST SMART	Smart / List
TIMESHIFT ⏯	Play	SLOW ▶	Play / Slow
TIMESHIFT ⏯	Pause/Timeshift	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
SIZE ZOOM	Zoom/Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
GOTO	Red/Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE	Green/Angle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT	Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
A-B	Blue/A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random