Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER		Power	
↩		Shift +	Smart / List
✲ / Ö		Shift +	Display / Media
✲² / ♀		Shift +	Red / Netflix /
SOURCE		AV / Input / RDS	
PRESETS		Smart / List	
┼┼┼		Setup / OPT /	
♫ / ☺ ◘		Display / Media	
SLEEP		Sleep / Timer	
1 . /@		1	
2 abc		2	
3 def		3	
4 ghi		4	
5 jkl		5	
6 mno		6	
7 pqrs		7	
8 tuv		8	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz		9	
TV		TV/Radio /	
0		0	
↔		Shift +	Back / Return
TV GUIDE		Guide / EPG / -/--	
[≡]		Text / Goto	
MENU		Menu / Home	
Q.MENU		D.Menu / Top	
UP		Up	
LEFT		Left	
OK		OK	
RIGHT		Right	
DOWN		Down	
BACK		Back / Return	
⇥		Picture / Format	
EXIT		Exit / Cancel / Clear	
✲FAV		Fav / Marker / PC	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL+	Vol +	BLUE	Blue / Prime Video / Random
MUTE	Mute / Dimmer		
P+	CH+ / Page+		
VOL-	Vol -		
INFO	Info / Angle		
P-	CH- / Page-		
REC	Rec / Rec Mode		
PLAY	Play / Slow		
PAUSE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop / Hold		
LANG.	Audio / Lang I/II		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
[≡]...	Sound / Title		
RED	Red / Netflix / Search		
GREEN	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat		