Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep
Tuner/Band	Green
Auto/Mono	Pre Ch
1 / Disc 1	1
2 / Disc 2	2
3 / Disc 3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide
Disc	Smart
CD	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I <<	I <<
>>I	>>I
Program	Shift + Sleep
Cancel	Exit
Deck 1/2	Blue
> Deck 1/2	Right
< Deck 1/2	Left
Stop Deck 1/2	Ok
<< Deck 1/2	<<
>> Deck 1/2	>>
Rec Pause	Rec
Flat	Options
EQ Space	Dual
Balance R	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
L BALAN	Balance L	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOLU	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung