Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Lang	Audio / Lang I/II
0	0
TXT	Text / Goto
V+	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
V-	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS
P-	CH- / Page-
Home	Menu / Home
Guide	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Prime Video	Shift + Blue / Prime
Twitch	Shift + Green / APP /
Fav1	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Fav2	Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		