Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Option	Option
Source	AV / Input / RDS	OK	OK
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	PR+	CH+ / Page+
4	4	Right / Zoom+	Right
5	5	Left / Zoom-	Left
6	6	PR-	CH- / Page-
7	7	Info	Info / Angle
8	8	Mute	Mute / Dimmer
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
Guide	Guide / EPG / -/--	Text	Text / Goto
Return	Back / Return	Subtitle	Subtitle / EQ
Eco	D.Menu / Top	List	Smart / List
Menu	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
Exit	Exit / Cancel / Clear	TV	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
O) Lang	Audio / Lang I/II		
Blue	Blue / Prime Video / Random		