Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	➡	TIMER AV	AV
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
P	Ch+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	Ch-	CH −	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
i+	i+	DISPLAY INFO	Info
	⇥	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ROOT	Red/ Root	A	Red
CONTENTS	Green/ Contents	B	Green
TOP	Yellow/ Top	C	Yellow
DVD	Blue/ Dvd	D	Blue
AUDIO I/II	Audio I/II	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <>I	Options		
⇥◪⇤	TV/R		
MENU ⏏ Eject / Menu	TOP MENU MENU Menu		
ATV/DTV ■ Stop/ ATV- DTV	■ Stop		
LIST ▶ Play/ List	PLAY MODE ▶ Play		
▼ II/II▶ Pause/ II >/▼	II Pause		
I <<	<<		
>>I	>>		
<<	<<		
>>	>>		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down	Down
1	1	Left	Left
2	2	Right	Right
3	3	Ok	Ok
4	4	i+	Info
5	5	Return	Back
6	6	Yellow/Top	Yellow
7	7	Blue/Dvd	Blue
8	8	Audio ool/II	Dual
9	9	Subtitle/Set Up	Subt
0	0	I<>I	Options
➡	AV	➡	TV/R
Vol +	Vol +	Eject/Menu	Menu
Vol -	Vol -	Stop/ATV-DTV	Stop
Mute	Mute	Play/List	Play
Quick	Smart	Pause/II>/▼	Pause
Up	Up	I<<	I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏭	>>|	⏭	>>|
⏪	<<	⏪	<<
⏩	>>	⏩	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	➡	TIMER AV	AV
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
P	Ch+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	Ch-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
	i+	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ROOT	Red/ Root	A	Red
CONTENTS	Green/ Contents	B	Green
TOP	Yellow/ Top	C	Yellow
DVD	Blue/ Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool / I I	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt
	I <>I	SETTINGS OPT	Options
	➡	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Eject / Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ATV/DTV	Stop/ ATV- DTV		Stop		
LIST	Play/ List	PLAY MODE	Play		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Pause/ I I >/▼		Pause		