Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
RECORD	Record	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ CH	CH +	+ CH	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PREV	I << Prev		I <<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
REW	<< Rew		<<
USB	USB	HOME SMART	Smart
NEXT	>>I Next		>>I
PAUSE	Pause		Pause
FWD	>> Fwd		>>
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung