Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	LIB	DISC NAV LIST	List
	Mute	MUTE	Mute
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TIMERS	Timers	PROG SLEEP	Sleep
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
PR +	PR+	+ CH	Ch +
– PR	PR-	CH –	Ch -
VOL +	VOL+	+ VOL	Vol +
– VOL	VOL-	VOL –	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUX	AUX	TIMER AV	AV
P◂P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SUBT.	SUBT.	AD SUBT	Subt
FAV.	FAV.	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
PIP-	PIP-	APP MEDIA	Media
PIP	PIP	ECO 3D	3D
WIDE	WIDE	PICTURE FORMAT	Format
PIP+	PIP+	HOME SMART	Smart
SWAP	Swap	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung