Mandis shop

Neo RC3400

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power	MENU	Menu
WWW	Smart	V+	Vol +
SLEEP	Sleep	MUTE	Mute
INFO	Info	P/CH+	Ch +
SCREEN	Media	V-	Vol -
SOURCE	AV	SWAP	Pre Ch
RED / PAGE+	Red	P/CH-	Ch -
GREEN / PAGE-	Green	1	1
YELLOW	Yellow	2	2
BLUE / TITLE	Blue	3	3
UP	Up	4	4
LEFT	Left	5	5
OK	Ok	6	6
RIGHT	Right	7	7
DOWN	Down	8	8
EPG	Guide	9	9
BACK	Back	0	0