Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Receiver		Power	FM	FM	SEARCH TV/R	TV/R
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1	AM	AM	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2	MEMORY	Memory	REC MODE	Rec
3	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3	PRESET ^	Preset+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4	PRESET v	Preset-	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
[A]	[A]	DISC NAV LIST	List	TUNING ^	Tuning+	CH +	Ch +
V-AUX	V-AUX	TIMER AV	AV	TUNING v	Tuning-	CH -	Ch -
1	AV 1	SHIFT + 5	Shift + 5	INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
2	AV 2	SHIFT + 6	Shift + 6	MOVIE	Movie	AD SUBT	Subt
3	AV 3	SHIFT + 7	Shift + 7	MUSIC	Music	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
4	AV 4	SHIFT + 8	Shift + 8	SUR. DECODE	Sur. Decode	SOUND DUAL	Dual
5	AV 5	SHIFT + 9	Shift + 9	STRAIGHT	Straight	ZOOM ⏏	Eject
6	AV 6	SHIFT + 0	Shift + 0	SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual	ENHANCER	Enhancer	REPEAT TEXT	Text
DOCK	Dock	HOME SMART	Smart	DIRECT	Direct	PICTURE FORMAT	Format
TUNER	Tuner	C	Yellow	BD DVD	BD/DVD	A	Red
USB	USB	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV	TV	TV	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RADIO	Radio	ECO 3D	3D
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
OPTION	Option	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTE	Mute	MUTE	Mute
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
►	Play	PLAY MODE ►	Play
◄◄	<<	«	<<
►►	>>	»	>>
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ENT Ent	FAV PRE-CH Pre Ch		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Source		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
ENT	Ent	PRE-CH	Pre Ch
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info