Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD / CD-R	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
VCR 1	VCR 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVR/VCR2	DVR / VCR2	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STEREO 1	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
STEREO 1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HALL 2	2	DVD 2	2
HALL 2	HALL	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
JAZZ 3	3	CD-STB 3	3
JAZZ 3	Jazz	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ROCK 4	4	VIDEO 4	4
ROCK 4	Rock	SURROUND ⏏	Eject / Surround
MUSIC 5	Music	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUSIC 5	5	TAPE 5	5
ENTERTAIN 6	Entertain	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ENTERTAIN 6	6	TUNER 6	6
TV THTR 7	7	AUX-HDD 7	7
TV THTR 7	TV Thtr	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MOVIE 8	Movie	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MOVIE 8	8	USB 8	8
DD/DTS 9	Dolby DTS	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DD/DTS 9	9	BLUETOOTH 9	9
NIGHT 0	Night	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NIGHT 0	0	HDMI - SAT 0	0
EX/ES +10	EX/ES	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STRAIGHT ENTER EFFECT	Straight / Effe	TUNE-	<< / Tune-
STRAIGHT ENTER EFFECT	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LEVEL TITLE	Level	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PRESET/CH	Up		Up
PRESET/CH	Preset/CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
PRESET/CH	Preset/CH-	PRESET-	I<< / Preset-
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
SET MENU MENU A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	LIST SMART	Smart / List
	Left		Left
SELECT	Select	OK	OK
	Right		Right
	Preset/CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Down		Down
	Preset/CH+	PRESET+	>>I / Preset+
FREQ/RDS	FREQ/RDS	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MODE – PTY SEEK	PTY Seek Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SEEK – START	PTY Seek Start	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EON	EON	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random