Original		Replacement	
STANDBY/ON	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PAUSE	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Original		Replacement	
	<<		<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
TV MUTE AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TV VOL	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL	Tv Vol -	VOL -	Vol -
PROG	Prog+	CH +	Ch +
PROG	Prog-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TITLE LIST DISC MENU	Title List/Dis Menu	HOME SMART	Smart
PLAY LIST TITLE MENU	Play List/Titl Menu	APP MEDIA	Media
REC	Rec	REC MODE	Rec
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject

Original		Replacement	
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
COPY	Copy	SETTINGS OPT	Options
MARKER	Marker	-/-- GUIDE	Guide
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC PAUSE TIME SHIFT	Rec	ECO 3D	3D
INPUT SEL.	Input Sel	TIMER AV	AV
TV STANDBY/ON	Tv Standby/On	SHIFT +	Shift + Power
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
DVD	DVD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart

Original		Replacement	
HDD	HDD	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
TV	Input Sel Tv	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 TV	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tv	SHIFT + 0	Shift + 0
PROG	Prog+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PROG	Prog- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TV MUTE AUDIO	Tv Mute	MUTE	Mute