Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	Internet Widgets	Shift + Smart / List
Power Tv	Power	Internet Video	Shift + Display / Media
Wide	Picture / Format	FAV	Fav / Marker / PC
Theatre	Display / Media	Guide	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-	Up	Up
Play	Play / Slow	[i+]	Info / Angle
>>	>> / Tune+	Left	Left
Sync Menu	Smart / List	OK	OK
I<<	I<< / Preset-	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Return/Back	Back / Return
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
?/i-Manual	Sleep / Timer	Options	Setup / OPT /
Scene	TV/Radio /	Home	Shift + Menu /
Top Menu	D.Menu / Top	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
Digital/Analog	Sound / Title	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	0	0
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Vol +		VOL +	Vol +
Prog+		CH+ PAGE	CH+ / Page+
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol -		VOL −	Vol -
Prog-		CH- PAGE	CH- / Page-

Original		Replacement	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
I/⏻	Power DVD		Power
◀◀II/◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
II▶/II▶ ▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
OK		OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu / Home

Original		Replacement	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
−	Vol -	VOL −	Vol -
−	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
I/⏻	Power BD		Power
◀◀II/◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
II▶/▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
OK		OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
+	Vol +	+ VOL	Vol +
DIMMER MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
−	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	Home	Shift + Menu /
Power AMP	Power	1	1
<<	<< / Tune-	2	2
Play	Play / Slow	3	3
>>	>> / Tune+	4	4
I<<	I<< / Preset-	5	5
Stop	Stop / Hold	6	6
>>I	>>I / Preset+	7	7
Top Menu	D. Menu / Top	8	8
Menu	Menu / Home	9	9
Up	Up	[≡]	Text / Goto
[i+]	Info / Angle	0	0
Left	Left	[...]	Subtitle / EQ
OK	OK	Vol +	Vol +
Right	Right	Mute	Mute / Dimmer
Return/Back	Back / Return	Vol -	Vol -
Down	Down	Audio	Audio / Lang I/II