Mandis shop

Sony RM-AMU009

Original		Replacement	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode / Tuning Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
REPEAT/ FM MODE	Repeat / FM Mode	REPEAT TEXT	Text
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
TUNER MEMORY	Tuner Memory	ZOOM	Eject
TIMER MENU	Timer Menu	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOL MENU	Tool Menu	TOP MENU MENU	Menu
	>>I		>>I

Original		Replacement	
	I<<		I<<
	Folder +	HOME SMART	Smart
	Folder -	APP MEDIA	Media
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	<<		<<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
VOLUME	Volume +	VOL +	Vol +
	Volume -	VOL -	Vol -
FUNCTION	Function +	CH +	Ch +
	Function -	CH -	Ch -