Original		Replacement		Original		Replacement	
P100	P100	MEDIA DISPLAY	Display / Media	AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Power	Power	Power	Power	0	0	HDMI - SAT 0	0
REV	REV	TUNE-	<< / Tune-	-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DOUB	Doub	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1	P+	Up		Up
2	2	DVD 2	2		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
3	3	CD - STB 3	3	TV / TXT	TV/TXT	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
4	4	VIDEO 4	4	- VOL	Left		Left
5	5	TAPE 5	5	- VOL	Vol -	VOL	Vol -
6	6	TUNER 6	6	OK	OK	OK	OK
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	VOL +	Right		Right
UPDATE	Update	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	VOL +	Vol +	VOL	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7	SWP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
8	8	USB 8	8	P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
9	9	BLUETOOTH 9	9	P-	Down		Down
MIX	Mix	GOTO TEXT	Text / Goto	16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Violet	Smart / List		
[ ]	Setup / OPT /		
♫	Sound / Title		
PP	Shift + Smart / List		