Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INFO	[≡i] / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	[≡?] / Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	OOI / II / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[≡♦] / [++]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
VOL+	Vol -	VOL −	Vol -
	Down		Down
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL-	Vol +	VOL +	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
♥	♥/ FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat		
>>	>> / Tune+		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
I<<	I<< / Preset-		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
[≡]	Text / Goto		
Stop	Stop / Hold		
Time Shift	Setup / OPT /		
[≡o]	Picture / Format		
Radio	TV/Radio /		
[≡x]	Sound / Title		
DMP	Display / Media		
Index	D.Menu / Top		
Rec	Rec / Rec Mode		