Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	i	Info
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Left	Left
4	4	OK / List	Ok
5	5	OK / List	List
6	6	V +	Vol +
7	7	V -	Vol -
8	8	TV / R	TV/R
9	9	SAT	AV
0	0	P +	Ch +
Back	Back	P -	Ch -
Fav	Pre Ch	Red / F1	Red
Menu	Menu	Green / F2	Green
Exit	Exit	Yellow / F3	Yellow
EPG	Guide	Blue / F4	Blue

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Audio	SOUND DUAL	Dual				
	Subtitle	AD SUBT	Subt				
	Text	REPEAT TEXT	Text				
	Pause		Pause				
	UHF	PICTURE FORMAT	Format				
	Parab	ECO 3D	3D				
	M1	SHIFT + 1	Shift + 1				
	N / P	SETTINGS OPT	Options				
	Timer / Sleep	SHIFT +	Shift + Power				