Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PVR	PVR	HOME SMART	Smart
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	CH +	Ch +
CH-	Down / CH -		Down
CH-	Down / CH -	CH -	Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right
VOL+	Right / Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Left / Vol -		Left

Original		Replacement	
VOL-	Left / Vol -	VOL -	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
GOTO	Goto	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
REV	<< REV	<<	<<

Original	Replacement	Original	Replacement
FWD >>	>>		
I<< Prev	I<<		
Next >>I	>>I		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		