Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
INFO	Info		Info / Angle
0	0	0	0
EPG	EPG		Guide / EPG / -/--
	Settings		Setup / OPT /
	Input		AV / Input / RDS
	Up		Up

Original		Replacement	
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
NETFLIX	NETFLIX	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
primevideo	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Google Play	Google Play	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Vol +	VOL	Vol +
	Google Assistant	LIST SMART	Smart / List
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Home	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-

Original		Replacement		Original	Replacement
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Play / Text M	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop / Text Hol	HOLD	Stop / Hold		
	Text Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	<< / Text	TUNE-	<< / Tune-		
	I<< / Text Index	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I / Text Revea	PRESET+	>>I / Preset+		
	>> / Text Cancel	TUNE+	>> / Tune+		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		