Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Vol -		Vol -
	Source		AV / Input / RDS		Guide		Guide / EPG / -/--
1	1	1	1	CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
2	2	2	2	NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
3	3	3	3		Home	HOME MENU	Menu / Home
4	4	4	4	prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
5	5	5	5	Samsung TV Plus	Samsung TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
6	6	6	6		Up		Up
7	7	7	7		Disney+	FORMAT PICTURE	Picture / Format
8	8	8	8		Left		Left
9	9	9	9		Enter	OK	OK
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto		Right		Right
0	0	0	0	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Down		Down
VOL	Vol +	VOL	Vol +	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+	B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SETTINGS	Settings	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-
I◀◀	I<<	PRESET- / I◀◀	I<< / Preset-
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP-FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+
▶▶I	>>I	PRESET+ / ▶▶I	>>I / Preset+

Original	Replacement