Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Recall	Fav / Marker / PC
FPay	Shift + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime	Mute	Mute / Dimmer
Netflix	Shift + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /	*	Setup / OPT /
Google Play	ZOOM — Zoom / Size	<<	<< / Tune-
Rakuten Tv	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	Play	Play / Slow
Spotify	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	Pause	Pause / Step / Freeze
←	RETURN BACK — Back / Return	>>	>> / Tune+
Home	HOME MENU — Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
Vol +	VOL + — Vol +	Green	Green / APP / Repeat
Up	Up	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
CH+	CH PAGE + — CH+ / Page+	Blue	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	1	1
OK	OK	2	2
Right	Right	3	3
Vol -	VOL − — Vol -	4	4
Down	Down	5	5
CH-	CH PAGE − — CH- / Page-	6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		