Original		Replacement	
Standby/on		Power	
DVD/CD		Shift + 2	
DVD/CD		Shift + 3	
DVD/CD		Red / Netflix / Search	
Tuner/FM/AM		Shift + 6	
Tuner/FM/AM		Green / APP / Repeat	
TV		Shift + 1	
TV		Yellow / YouTube / Repeat	
Line/L1/L2		Shift + 7	
Line/L1/L2		Blue / Prime Video / Random	
Front Surround		Shift + Up	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Open/Close		Eject / Surround	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
I<<		I<< / Preset-	

Original		Replacement	
Stop		Stop / Hold	
>>I		>>I / Preset+	
DVD Menu		D.Menu / Top	
Up/Tune+		Up	
Up/Tune+		Shift + >> /	
Return		Back / Return	
Left/ST-		Left	
Enter		OK	
Right/ST+		Right	
Mute		Mute / Dimmer	
Down/Tune-		Shift + << /	
Down/Tune-		Down	
Sound		Sound / Title	
Volume Master-		Vol -	
Volume		Vol +	
CH+ Tv		Shift + CH+ /	
Power Tv		Shift + Power	

Original		Replacement		Original		Replacement	
VOL	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Vol +	ZOOM 1	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CH	CH- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /	TOP MENU 2	2	DVD 2	2
INPUT	Input Tv	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS	TOP MENU 2	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
VOL	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Vol -	HOME MENU 3	3	CD - STB 3	3
BASS MODE SURROUND	Surround	SHIFT +	Shift + Eject / Surround	HOME MENU 3	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
BASS MODE SURROUND	Bass Mode	SHIFT +	Shift + Right	SYSTEM SETUP 4	4	VIDEO 4	4
DIALOGUE ADVANCED	Advanced	LIST SMART	Smart / List	SYSTEM SETUP 4	System Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DIALOGUE ADVANCED	Dialogue	SHIFT +	Shift + Audio / Lang I/II	TEST TONE 5	5	TAPE 5	5
CH LEVEL VIRTUAL SB	Virtual SB	SHIFT +	Shift + Left	TEST TONE 5	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
CH LEVEL VIRTUAL SB	CH Level	SHIFT +	Shift + Down	QUIET/ MIDNIGHT 6	6	TUNER 6	6
PROGRAM AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	QUIET/ MIDNIGHT 6	Quiet/Midnight	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM AUDIO	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /	DIMMER 7	7	AUX - HDD 7	7
REPEAT SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	DIMMER 7	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
REPEAT SUBTITLE	Repeat	SHIFT +	Shift + Green / APP /	DISPLAY 8	8	USB 8	8
RANDOM ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle	DISPLAY 8	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RANDOM ANGLE	Random	SHIFT +	Shift + Blue / Prime	TIMER/ CLOCK 9	9	BLUETOOTH 9	9
ZOOM 1	1	TV 1	1	TIMER/ CLOCK 9	Timer Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

Original		Replacement		Original		Replacement
SR+ CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear			
SR+ CLR	SR+	FORMAT PICTURE	Picture / Format			
FOLDER - 0	0	HDMI - SAT 0	0			
FOLDER - 0	Folder-	CH PAGE -	CH- / Page-			
FOLDER + ENTER	Enter	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--			
FOLDER + ENTER	Folder+	+ CH PAGE	CH+ / Page+			
WIRELESS ROOM SETUP	Room Setup	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools			
WIRELESS ROOM SETUP	Wireless	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS			