Mandis shop

TV 7033

Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	5	5
Mute	Mute / Dimmer	6	6
Text	Text / Goto	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Menu Up	Up	9	9
Menu Left	Left	Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
Menu Right	Right	0/10	0
Menu Down	Down	Red	Red / Netflix / Search
Volume+	Vol+	Green	Green / APP / Repeat
Chan.Up	CH+ / Page+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Volume-	Vol-	Blue	Blue / Prime Video / Random
Display	Display / Media		
Chan.Down	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		



https://all-remote-controls.co.uk/en/1068940-TV7033-equivalent-remote-control.html