

Original	Replacement
Power	Power
Slow	Shift + Play /
Search	Red / Netflix / Search
Open / Close	Eject / Surround
Subtitle	Subtitle / EQ
Title	Sound / Title
Return	Back / Return
PBC	Picture / Format
Bookmark	Fav / Marker / PC
Zoom	Zoom / Size
Audio	Audio / Lang I/II
Digest	Text / Goto
Rec	Rec / Rec Mode
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
VCR	Shift + 4

Original	Replacement
Up / Prog/Trk+	Up
DVD	Shift + 2
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Setup	Setup / OPT /
Down / Prog/Trk-	Down
DVD Menu	D.Menu / Top
Prev	I<< / Preset-
Next	>>I / Preset+
FR	<< / Tune-
FF	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
Program	TV/Radio /
4	4





Original		Replacement		Original		Replacement	
	5	TAPE 5	5				
	6	TUNER 6	6				
	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	7	AUX - HDD 7	7				
	8	USB 8	8				
	9	BLUETOOTH 9	9				
	0	HDMI - SAT 0	0				
	Speed / 3D	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
	TV / VCR	LIST SMART	Smart / List				
	CLK / CNT	HOME MENU	Menu / Home				
	CLR / Angle	ANGLE INFO	Info / Angle				
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				

