

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Live		TV/Radio /
	0		0
	SUBT		Subtitle / EQ
	Vol+		Vol+
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-

Original		Replacement	
	Voice		Display / Media
	P-		CH- / Page-
	Home		Menu / Home
	Guide		Guide / EPG / -/--
	=		Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	List		Smart / List
	prime video		Shift + Blue / Prime
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	YouTube		Shift + Yellow / YouTube /
	FPlay		Shift + Green / APP /
	☼		D.Menu / Top Menu





Original		Replacement		Original	Replacement
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		

