Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Ok	OK
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Right	Right
[→]	AV / Input / RDS	Down	Down
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Smart	Smart / List
3	3	Ch+	CH+ / Page+
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Mute	Mute / Dimmer
6	6	Ch-	CH- / Page-
7	7	Back	Back / Return
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Info	Info / Angle
[TV]	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Q.Menu	D.Menu / Top
↔	Fav / Marker / PC	Movie	Display / Media
Up	Up	Epg	Guide / EPG / -/--
Left	Left	☼1	I<< / Preset-

Original		Replacement		Original		Replacement	
	☼2	PRESET+	>>I / Preset+				
TXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBT.	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
[←→]	[←→]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-				
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+				
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
Play	Play	SLOW	Play / Slow				
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold				
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				